

## OBCHODNÍ PODMÍNKY

### SMLOUVY O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

(strana 1/2)

#### Provozovatel distribuční soustavy

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 23083

#### Čl. I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále jen „OP SOP“) vydala společnost GasNet, s.r.o., (dále jen „Provozovatel“) a tvoří nedílnou součást Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále jen „smlouva o připojení“), která je uzavírána mezi žadatelem o připojení k distribuční soustavě Provozovatele (dále také jen jako „Zákazník“) a Provozovatelem na základě podané žádosti o připojení k distribuční soustavě (dále jen „žádost o připojení“).

#### Čl. II. Základní pojmy

Pro účely těchto OP SOP se rozumí:

**Energetický zákon (EZ):** Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v Energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

**Hlavní uzávěr plynu (HUP):** Uzavírací armatura, která odděluje OPZ od plynovodní přípojky. HUP je součástí OPZ.

**Místo připojení:** Místo, v němž je plynové zařízení (plynovodní přípojka nebo odběrné plynové zařízení) připojeno k distribuční soustavě.

**Obtok:** Potrubí s uzavírací armaturou umožňující dodávku plynu mimo plynoměr. Může být také proveden jako automatický obtok (bypass) který se automaticky otevře, pokud diferenční tlak v plynoměru překročí stanovenou hodnotu.

**Odběrné plynové zařízení (OPZ):** Zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení.

**Odběrné místo (OM):** Místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením.

**Plynárenské zařízení (PZ):** Zařízení distribuční soustavy; pro účely těchto OP SOP jde zejména o plynovody.

**Plynovodní přípojka (PP):** Zařízení začínající odbočením z plynovodu a ukončené před HUP; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového zařízení. Náklady na zřízení PP hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena. Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Vlastník PP je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

**Provozovatel:** Držitel licence na distribuci plynu k jehož PZ je zákazník připojen.

**Přepis:** Změna Zákazníka v odběrném místě (OM) bez přerušování dodávky a distribuce plynu a bez změny charakteru odběru, případně bez demontáže a montáže měřicího zařízení.

**Stavební zákon:** Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není ve smlouvě o připojení nebo v těchto OP SOP dále uvedeno jinak, má pojem použitý v těchto OP SOP stejný význam, jaký mu přisuzují obecně závazné právní předpisy v plynárenství.

#### Čl. III. Podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě

- Provozovatel připojí OPZ k distribuční soustavě (instaluje měřicí zařízení) a umožní Zákazníkovi odběr plynu v OM za podmínky, že:
  - Zákazník před instalací měřicího zařízení Provozovateli
    - předá zprávu o revizi OPZ vyhotovenou zejména v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách vyhrazených plynových zařízení, v platném znění; v případě, že se jedná o stávající OM a doba odpojení je kratší než 6 měsíců je možné místo zprávy o revizi OPZ předat zprávu o ověření stavu OPZ,
    - doloží doklad o tom, že sjednal smlouvu o sdružených službách dodávky plynu do OPZ, anebo smlouvu o zajištění služeb distribuční soustavy do OPZ,
  - charakter odběru plynu v OM a způsob a místo připojení OPZ k distribuční soustavě odpovídají skutečnostem uvedeným v žádosti o připojení a ve smlouvě o připojení,
  - jsou splněny další podmínky stanovené těmito OP SOP.

- Nebudou-li splněny výše uvedené podmínky, je Provozovatel oprávněn nepřipojit OPZ Zákazníka.

#### Čl. IV. Náklady spojené s připojením

- Provozovatel se zavazuje neúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s prvním připojením k distribuční soustavě (např. instalace měřicího/měřicích zařízení v OM), vyplývající z platných právních předpisů. Druhá a další připojení může být zpoplatněno dle aktuálního ceníku Provozovatele.

#### Čl. V. Povinnosti Zákazníka


Zákazník

- Bude OPZ udržovat na své náklady ve stavu, který odpovídá požadavkům bezpečnosti a spolehlivosti stanoveným právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly; nesplněním tohoto závazku se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů.
- Poskytne Provozovateli součinnost nutnou k realizaci připojení, k řádnému provozu, údržbě nebo opravám PZ, včetně součinnosti při zřizování práv Provozovatele k nemovitostem dotčeným PZ a umožní Provozovateli přístup k té části OPZ, kterou prochází neměřený plyn.
- Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele se zdrží:
  - zásahů do OPZ, které by mohly ovlivnit správnou instalaci a funkčnost měřicího zařízení, případně do částí OPZ, kterými prochází neměřený plyn,
  - zásahů do měřicího zařízení.
- Umožní kdykoliv osobám pověřeným Provozovatelem přístup k měřicímu zařízení za účelem kontroly, údržby, opravy, výměny či odebrání měřicího zařízení, jakož i k provedení odečtu stavu; při první instalaci měřicího zařízení je Zákazník povinen umožnit Provozovateli kontrolu souladu technických hodnot uvedených ve smlouvě o připojení.
- Oznámí Provozovateli závadu na měřicím zařízení nebo neobvyklost ve funkci měřicího zařízení a stejně tak zneužití, poškození nebo odcizení měřicího zařízení nebo plomb, kterými je toto zařízení opatřeno, a to neprodleně po zjištění těchto skutečností; nesplněním závazku oznámit porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů.
- Je-li OM opatřeno obtokem, oznámí Provozovateli otevření uzávěru obtoku měřidla před jeho otevřením, a to telefonicky na telefonní číslo 1239. Otevření obtoku měřidla je možné pouze v případech poruchy plynoměru.
- Oznámí Provozovateli změnu svých identifikačních údajů, a to neprodleně po provedení takové změny.
- V případě změny zajištěné celkové maximální a minimální hodinové kapacity stávajícího připojeného zařízení podá v dostatečném předstihu žádost o připojení, na základě které bude posouzena vhodnost aktuálně nainstalovaného měřicího zařízení a případně aktualizována smlouva o připojení.
- Umožní provozovateli distribuční soustavy přístup k odběrnému zařízení nacházejícímu se v nemovitosti vlastníka, kterým prochází neměřený plyn.
- Je-li Zákazník současně i vlastníkem PP, je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy buď držitelem licence na distribuci plynu nebo oprávněnou osobou podle zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví nebo majetku osob. Splnění této povinnosti musí vlastník na vyžádání prokázat Provozovateli; vlastník ani jím zmocněná osoba na PP nesmí provádět žádné zásahy bez vědomí tohoto Provozovatele a musí zajistit splnění povinností vyplývajících z § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 EZ.

#### Čl. VI. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel

- Bude na své náklady udržovat měřicí zařízení v řádném stavu a pravidelně ověřovat správnost měření.



(strana 2/2)

- Má právo přístupu k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení v souladu s příslušným ustanovením EZ; při první instalaci měřicího zařízení je Provozovatel oprávněn provést kontrolu souladu technických hodnot uvedených ve smlouvě o připojení se skutečným stavem v OM.
- Je oprávněn oznámit obchodníkovi s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ, že Zákazník odebírá plyn neoprávněně.
- Provozovatel není povinen umožnit Zákazníkovi odběr plynu, jsou-li splněny podmínky pro omezení nebo přerušování distribuce nebo dodávky plynu stanovené v EZ.

#### Čl. VII. Odpojení

- Provozovatel je oprávněn omezit nebo přerušit distribuci plynu (odpojit OPZ) v případech stanovených EZ a na žádost Zákazníka.
- Došlo-li k odpojení OPZ z důvodu, že OPZ ohrožuje život, zdraví nebo majetek osob nebo při likvidaci takového stavu, Provozovatel připojí OPZ do 5 pracovních dní poté, co Zákazník prokáže, zejména revizní zprávou, že důvody k odpojení pominuly.
- Došlo-li k odpojení OPZ z důvodu neoprávněného odběru plynu nebo neoprávněné distribuce plynu stanovené v EZ, Provozovatel připojí OPZ do 5 pracovních dní poté, kdy má dojít k připojení OPZ, za předpokladu předložení zprávy o revizi OPZ (případně zprávy o ověření stavu OPZ, pokud bylo OM odpojeno po dobu kratší než 6 měsíců) a bude-li uhrazen dluh nebo uzavřena dohoda o splátkách a uznání dluhu.
- Je-li Zákazník současně i vlastníkem OPZ připojeného k distribuční soustavě, je v případě ukončení provozu tohoto OPZ povinen uhradit Provozovateli veškeré náklady prokazatelně vzniklé v souvislosti s odpojením OPZ od distribuční soustavy v souladu s § 62 odst. 6 EZ.

#### Čl. VIII. Zánik smlouvy o připojení

- Smlouva o připojení zaniká:
  - Jestliže z důvodů na straně Zákazníka nedojde k opětovnému připojení OPZ ani do třiceti šesti (36) měsíců po odpojení OPZ z důvodů dle Čl. VII odst. 1 OP SOP, nebo
  - zahájením odběru jiného Zákazníka ve stejném OM; nároky Provozovatele vůči Zákazníkovi vzniklé před zánikem smlouvy o připojení nejsou tímto dotčeny. Jiným Zákazníkem se pro účely tohoto článku rozumí osoba, která doloží vlastnické právo k OPZ anebo souhlas vlastníka OPZ v souladu s § 62 odst. 1 písm. a) EZ, má uzavřenou smlouvu o připojení a nastanou účinky rezervace distribuční kapacity podle smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy.
  - Jestliže Zákazník nezahájí smluvní odběr plynu do OPZ ani do třiceti šesti (36) měsíců ode dne nejdříve možného termínu připojení uvedeného v čl. II. smlouvy o připojení, zaniká smlouva o připojení a závazek Provozovatele zajistit požadovanou kapacitu. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu nahradit Provozovateli veškeré náklady vynaložené v souvislosti s připojením OPZ, které Provozovatel řádně doloží.

#### Čl. IX. Zvláštní ustanovení

- Provozovatel je správcem Zákaznických osobních údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelů zpracování, přehledu práv a povinností Zákazníka, Provozovatele a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce Provozovatele ([www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju](http://www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju)) a při uzavírání smlouvy o připojení nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou Zákazníkovi poskytnuty na jeho vyžádání na kontaktních místech Provozovatele.
- Vlastnoruční podpis zástupce Provozovatele lze v případě uzavírání, změny nebo ukončování smlouvy o připojení provést faksimilií tohoto podpisu. Stejným způsobem lze postupovat i v případech následného písemného styku v rámci plnění smlouvy o připojení, není-li ve smlouvě o připojení nebo OP SOP stanoveno jinak. Pokud je za Zákazníka jakožto zmocnitele při uzavírání, změně nebo ukončování smlouvy o připojení činěn úkon na základě plné moci, může Provozovatel požadovat úředně

ověřenou kopii plné moci nebo v případě pochybností úředně ověřený podpis zmocnitele na plné moci.

- Veškerá sdělení, podání a oznámení mezi Provozovatelem a Zákazníkem mohou být doručována prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb, kurýrních služeb a rovněž elektronickými prostředky (např. fax, e-mail), pokud kontaktní údaje pro užití elektronických prostředků poskytl Zákazník Provozovateli při uzavření smlouvy o připojení nebo kdykoli během smluvního vztahu.
- Vyjdou-li najevo skutečnosti, které bez zavinění Provozovatele brání připojení Zákazníka, je Provozovatel oprávněn nepřipojit OPZ až do okamžiku, kdy tyto skutečnosti pominou. Skutečnosti, které mohou bránit připojení dle tohoto odstavce, mohou být zejména, nikoliv však výlučně:
  - vyjde-li dodatečně najevo (např. po uzavření smlouvy o připojení), že zařízení, které má sloužit k připojení, není způsobilé k řádnému provozu bez zavinění Provozovatele, nebo
  - odmítne-li vlastník zařízení, odlišný od Provozovatele, umožnit připojení OPZ.
- Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o připojení činí 12 kalendářních měsíců ode dne doručení.
- Smlouva o připojení nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

#### Čl. X. Obecné technické podmínky připojení k distribuční soustavě

Obecné technické podmínky připojení upravují podmínky pro realizaci připojení nového OPZ Zákazníka nebo podmínky při technických změnách/úpravách OPZ tak, že:

- Je-li nutné pro připojení OPZ Zákazníka zřízení měřicího místa, platí tyto technické podmínky:
  - za plynoměrem bude osazen uzávěr (kulový kohout) příslušné dimenze a vývody pro plynoměr budou vodivě propojeny,
  - velikost skříně a řešení instalace musí umožňovat montáž, demontáž, vyjmutí a plombování plynoměru běžnými prostředky bez nutnosti destrukce skříně nebo vynaložení zvýšené námahy,
  - objekt HUP musí být přístupný z veřejného prostranství.
- Je-li nutné pro připojení OPZ Zákazníka zřízení/úprava OPZ, platí technické podmínky, které Zákazník obdržel ve smlouvě o připojení nebo ve stanovisku k projektové dokumentaci plynových zařízení.

#### Čl. XI. Závěrečná ustanovení

- Tyto OP SOP je možné měnit či nahradit tak, že Provozovatel nejméně 60 dní před účinností změny OP SOP nebo nových OP SOP zveřejní změny OP SOP nebo nové OP SOP způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky Provozovatele) a na svých obchodních místech. Pokud Zákazník písemně nevyjádří nejpozději 1 pracovní den před účinností změny nebo nových OP SOP s jejich zněním svůj nesouhlas, stávají se změny nebo nové OP SOP dnem jejich účinnosti závazné pro Zákazníka. Doručí-li Zákazník písemně svůj nesouhlas se zněním navržených změn nebo nových OP SOP Provozovateli nejpozději 1 pracovní den před účinností nových OP SOP, zůstávají v platnosti původní OP SOP i nadále. Zákazník může stejným způsobem vyjádřit svůj nesouhlas s návrhem změn nebo nových OP SOP a od smlouvy o připojení odstoupit.
- V případě přepisu se nepoužijí ustanovení Čl. III. bod 1, písm. a), Čl. IV, Čl. X, těchto OP SOP.
- Tyto OP SOP vstupují v platnost a účinnost dnem 10. 6. 2018.

  
Jan Valenta  
předseda jednatele

  
Dušan Malý  
jedenatel

V Praze, dne 4. 4. 2018